



6 CONFIGURATION

La mise à l'heure se fait au moyen des 3 trois touches +, - et PROG accessibles en face arrière.
Un défilement rapide s'effectue par pression continue sur les boutons poussoirs.
Le temps de réglage entre les menus est de 80 secondes. Ce temps écoulé, l'affichage rebascule automatiquement sur l'affichage initial.

Configuration d'un affichage
heure/minute



Configuration d'un affichage
heure/minute avec alternance T°C

